

高い安全性と掛け心地の良さをとことん追求し、オーバーグラス特有の重たさを感じさせないデザイン。

実用新案取得済

1 頭を心地よくホールドする形状

テンプルに弾力性をもたせ、**軽い掛け心地**で長時間快適に着用できます。
また、金属を一切使用せず環境に配慮した保護メガネです。

2 より高い密閉性をお求めの方に別売りラバークッションをご用意

レンズ上面に簡単に装着可能なラバークッションをご用意。
J字型の柔らかいクッションが優しくお顔にフィットし、**メガネの上からでもゴーグルのような安心感を実現。**



別売りラバークッション



3 メガネをお掛けの方も着用可能

メガネをかけている方も男女問わず着用可能。大きめのメガネにも対応できるような設計となっています。

※メガネの上から着用される方は別売りのラバークッションを付けてのご使用をお勧めします。

アイケア グラス EC-09 がバージョンUPでリニューアル!

品名: EC-09 C-3 JAN: 4582133220488

定価(税別): 2,390円

素材: ポリカーボネート 重量: 43g

※お見取りは、各ディーラー様へご依頼下さい。

別売り品ラバークッション着脱方法

フレームの右側3ヶ所に、ラバーの小さな突起をはめて下さい。フレーム本体とクッションを3ヶ所で固定します。また外す際は、その突起を外しながら引っ張っていただくとうまく外れます。



品名: 08/09ラバークッション JAN: 4582133222710 定価(税別): 500円

- サイズ ・ ・ ・ フレーム本体サイズ: 内寸 152× 天地 60× 全長 172mm
- その他特徴 ・ ・ ・ レンズ両面曇り止めコート付き。紫外線カット率 99%以上
可視光線透過率 15%
- 適合規格 ・ ・ ・ 日本産業規格 JIS T8147-(2016)、米国製品安全規格 ANSI Z80.3
欧州製品安全規格 EN166